

S o m m a i r e

Un vaste mouvement de prévention p. 1

1

Pourquoi remplacer les canalisations en plomb

Un nouveau cadre réglementaire contraignant p. 4

Les anciens réseaux intérieurs en plomb sont obsolètes p. 6

Une seule véritable solution : le remplacement intégral p. 7

2

Quel matériau choisir pour le remplacement des canalisations en plomb

Les critères à prendre en compte p. 12

Comment faire la différence entre les matériaux de canalisations p. 14

Bilan comparatif des matériaux de substitution p. 16

3

Le cuivre, matériau de la rénovation

Des propriétés biologiques pour une parfaite salubrité des installations p. 19

Des propriétés physiques pour une grande sécurité d'utilisation p. 20

Une grande facilité de mise en œuvre
pour résoudre les cas les plus ardues p. 21

4

Les nouveaux produits cuivre

Des produits pour réduire considérablement les temps de pose p. 24

5

Annexes

Glossaire p. 28

Carnet d'adresses p. 32